

Montageanleitung für Modelle 2000 und 4000

1. Kasten in die gewünschte Position bringen. Haspelaufhängung muss auf der Seite der Zuleitung sein
2. Vorgestanztes Feuerhahnloch über der Haspelaufhängung ausschlagen.
Mögliche Positionen: seitlich oder durch die Rückwand. Je nach Wasseranschluss, kann der Kasten um 180° gereht werden. (Für Montage links oder rechts)
3. Kasten Aufputz (AP) montieren:
Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter dem Kasten anbringen und anschliessend definitiv befestigen durch die Rückwand.
- Kasten Unterputz (UP) montieren:
Kasten in der Nische positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter und/oder unter dem Kasten anbringen und anschliessend rundum einmauern.
4. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
5. Schlauchhaspel einhängen Verbindungsschlauch auf die richtige Länge zuschneiden und anschliessen. Haspel muss problemlos ausschwenkbar sein.
6. Anlage unter Druck setzen. Dichtigkeit kontrollieren. (Feuerhahn, Haspel, Schlauch und Strahlrohr)
7. Feuerhahn schliessen und Schlauch entleeren. Wandhydrant nie unter Druck lassen.

Montageanleitung für Modell 3000

1. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
2. Haspelgrösse beachten und Wandplatte entsprechend auf der Seite der Zuleitung montieren. Auch seitlich in Nische montierbar.
3. Schlauchhaspel einhängen Verbindungsschlauch auf die richtige Länge zuschneiden und anschliessen. Haspel muss problemlos ausschwenkbar sein.
4. Anlage unter Druck setzen. Dichtigkeit kontrollieren. (Feuerhahn, Haspel, Schlauch und Strahlrohr)
5. Feuerhahn schliessen und Schlauch entleeren. Wandhydrant nie unter Druck lassen.



Montageanleitung für Modell 5000

1. Kasten in die gewünschte Position bringen. Haspelaufhängung muss auf der Seite der Zuleitung sein
2. Vorgestanztes Feuerhahnloch über der Haspelaufhängung ausschlagen. Mögliche Positionen: seitlich oder durch die Rückwand. (Für Montage links oder rechts)
3. Kasten Aufputz (AP) montieren:
Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter dem Kasten anbringen und anschliessend definitiv befestigen durch die Rückwand.
- Kasten Unterputz (UP) montieren:
Kasten an der Mauer positionieren und richten, Türen kontrollieren, müssen einwandfrei schliessbar sein, wenn nötig Unterlagen hinter und/oder unter dem Kasten anbringen und anschliessend rundum einmauern.
4. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
5. Schlauchhaspel auf der Seite der Zuleitung einhängen. Verbindungsschlauch auf die richtige Länge zuschneiden und anschliessen. Haspel muss problemlos ausschwenkbar sein.
6. Anlage unter Druck setzen. Dichtigkeit kontrollieren (Feuerhahn, Haspel, Schlauch und Strahlrohr).
7. Feuerhahn schliessen und Schlauch entleeren. Wandhydrant nie unter Druck lassen.

Montageanleitung für Modell 6000

1. Feuerhahn-Loch in Rückwand, Seite, oder Decke positionieren; mind. 10cm vom Rand bis Mitte Feuerhahnloch positionieren. Der Feuerhahn selbst muss in der Nische folgendermassen positioniert sein: Höhe zwischen 1.5 – 1.7m vom Fussboden. Tiefe höchstens 20 cm von der Frontseite ins Innere. Achten Sie bitte darauf, dass der Verbindungsschlauch in einem günstigen Winkel zum Eingangsstutzen liegt. Die einwandfreie Bedienbarkeit muss im Notfall gewährleistet sein!
2. Nische bei Modell 6000 bitte auf Nischenmasse achten und auf Türlichtung. Nischenboden muss eben sein.
3. Einbau des Supports beim Modell 6000 auf den Nischenboden montieren. Löcher sind vorgebohrt. Achtung Nischenboden darf nicht tiefer als Türlichtung sein.
4. Feuerhahn montieren (siehe auch Punkt 2)
5. Schlauchhaspel einhängen. Verbindungsschlauch auf die richtige Länge zuschneiden und anschliessen. Haspel muss problemlos ausziehbar und schwenkbar sein.
6. Anlage unter Druck setzen. Dichtigkeit kontrollieren. (Feuerhahn, Haspel, Schlauch und Strahlrohr).
7. Feuerhahn schliessen und Schlauch entleeren. Wandhydrant nie unter Druck lassen.