



Safemax, die Diebstahlsicherung von MINIMAX, schützt Ihren Feuerlöscher vor Missbrauch und Diebstahl. Bereits das deutlich sichtbare STOP mit Warnhinweisen in deutscher oder französischer Sprache wirkt als Abschreckung.

Wird der Feuerlöscher von seinem Wandhalter entfernt, ertönt ein lautes Warnsignal. Dessen Lautstärke ist auf 85 dB oder 120 dB einstellbar, und im Brandfall wirkt dieses Signal wie ein Feueralarm.

Hinweise zur Montage:

Die Stromversorgung erfolgt durch eine 9-Volt Blockbatterie. Es sind keine elektrischen Installationen notwendig. Die Montage des Gerätes ist sehr einfach (eine Montage-Anleitung wird mitgeliefert).

Abmessungen des Gerätes: 13x13x5cm (BxHxT).

Lieferung inklusive Batterie und Befestigungsmaterial.

Hinweise zur Bestellung:

Bitte gewünschte Sprache angeben.

Safemax, le dispositif antivol de MINIMAX, protège votre extincteur de tout abus ou de vol. Le signe STOP bien visible et les avertissements en allemand ou en français ont en eux-mêmes un effet dissuasif.

Lorsque l'extincteur est retiré du dispositif de fixation mural, une alarme stridente retentit. Le niveau sonore de l'alarme peut être réglé entre 85 et 120 dB. En cas d'incendie, ce signal sert en outre d'alarme incendie.

Consignes d'installation:

L'alimentation électrique est assurée par une pile monobloc de 9 volts. Aucune installation électrique n'est nécessaire. L'installation de l'appareil est très simple (des instructions d'installation sont fournies avec l'appareil).

Dimensions de l'appareil : 13x13x5 cm (LaxHxP).

Livraison avec batterie et matériel de fixation.

En passant votre commande:

veuillez indiquer la langue désirée.